

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов ahb@nt-rt.ru <http://himlab.nt-rt.ru/>

Краны для воды и газов ЛАБТЕХ

Вентиль для дистанционного управления краном воды мод.11310



Вентиль для дистанционного управления краном газа мод.12310



Комплект сантехники предназначен для установки в рабочие столы и в вытяжные шкафы. В комплект входит раковина из полипропилена (300*150*150 мм), патрубок холодной воды и сливной сифон



Кран для воды мод.11011 устанавливается в стену. L=95 мм



Кран для воды мод.11012 (К 01-05) устанавливается в стены. L=150 мм



Кран для воды мод.11060 устанавливается в стол. H=90 мм



Кран для воды мод.11062 устанавливается в стол. L=150 H=200 мм



Кран для воды мод.11080 устанавливается в стол. L=150 H=200 мм



Кран для газа мод.12010 устанавливается в стол. H=90 мм

Мод.12010 - для горючих газов.

Мод.13010 - для технических газов и воздуха.

Мод.15010 - для вакуума.



Кран для газа мод.12011 устанавливается в стол.

H=90 мм

Мод.12011 - для горючих газов.

Мод.13011 - для технических газов и воздуха.

Мод.15011 - для вакуума.



Кран для газа мод.12012 устанавливается в стол.

H=90 мм

Мод.12012 - для горючих газов.

Мод.13012 - для технических газов и воздуха.

Мод.15012 - для вакуума.



Кран для газа мод.12050 устанавливается в стол.

L=120 мм

Мод.12050 - для горючих газов.

Мод.13050 - для технических газов и воздуха.

Мод.15050 - для вакуума.



Кран для газа мод.12052 устанавливается в стену.

L=95 мм

Мод.12052 - для горючих газов.

Мод.13052 - для технических газов и воздуха.

Мод.15052 - для вакуума.



Кран-смеситель для холодной и горячей воды мод.11081 устанавливается в стол.

L=250 H=190 мм



Кран-смеситель для холодной и горячей воды мод.11085 устанавливается в стол.
L=250 H=200 мм



Кран-смеситель (К 03-03) - для холодной и горячей воды настольный 150×150



Патрубок для воды мод.11321 устанавливается в стену.
В комплекте:
- Вентиль для дистанционного управления краном мод.11310.
L=100 мм



Патрубок для воды мод.11326 устанавливается в стол.

В комплекте:

- Вентиль для дистанционного управления краном мод.11310.

L=150

H=170 мм



Патрубок для газа мод.12324 устанавливается в стену.

В комплекте:

- Вентиль для дистанционного управления краном мод.13310. L=75 мм

Мод.12324 - для горючих газов.

Мод.13324 - для технических газов и воздуха.

Мод.15324 - для вакуума.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

ahb@nt-rt.ru

<http://himlab.nt-rt.ru/>